



Drahtbrücke legen: Pin 3/U8 nach Pin 6/U10 (diese ICs nicht bestücken!)

Wird Abschwächer nicht benötigt, können dieser Teil sowie U3, U3 ebenfalls entfallen  
 Relaiskontakt dann durch Drahtbrücke ersetzen!

### DDS-SQG Modul V#3.3

C. Meyer 12/2006, 6/2007, Alternativ-Bestückung als Rechteckgenerator